Maintenance pompe hydraulique

Probleme	Signification	Solution
Pompe ne fonctionne pas	- Courant électrique 12V trop faible, batterie trop faible.	- Recharger la batterie.
	- Courant électrique 110V trop faible, rallonge électrique non conforme.	- Remplacer le fil de rallonge électrique par un plus gros calibre. S'informer à un électricien.
	- Disjoncteur.	- Vérifier le disjoncteur sur le tableau électique.
	- Connexion corrodée ou mal serrée.	- Nettoyer les bornes de la batterie ou serrer les
	- Boyaux mal serrés ou mal installés.	bornes Réinstaller les boyaux ou resserrez les
Élévateur ne leve pas avec la charge	- Valve de contrôle de débit mal ajustée.	- Tourner la valve de contrôle de débit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
	 Courant électrique 12V trop faible, batterie trop faible. 	- Recharger la batterie.
	 Courant électrique 110V trop faible, rallonge électrique non conforme. 	- Remplacer le fil de rallonge par un plus gros calibre s'informer à un électricien.
	- Niveau d'huile dans le réservoir trop bas.	 - Ajouter de l'huile hydraulique biodégradable ESSO UNIVIS BIO 40, lorsque le lit est soulevé, le niveau d'huile doit être à 1" en bas du haut du réservoir.
	- Charge trop lourde.	 Vérifier le poid total de votre embarcation, avec moteur, essence, matériel, bagage
	- Boyaux mal serrés ou mal installés.	- Réinstaller les boyaux ou resserer les embouts et contrôler les parcours des boyaux, coincé ou écrassé
Lorsque la charge est levée, le lit redescent tout seul.	- Charge trop lourde.	 Vérifier le poid total de votre embaration, avec moteur, essence, matériel, bagage
	- Boyaux déféctueux (fuite).	- Vérifier l'état des boyaux s'il n'y a pas de fuite d'huile.
	- Déféctuosité dans la pompe.	- Communiquer avec votre détaillant.
Le lit redescent trop rapidement avec la charge	- Valve de contrôle de débit mal ajusté.	- Tourner la valve de contrôle de débit un 1\2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
	- Charge trop lourde.	 Vérifier le poid total de votre embaration, avec moteur, essence, matériel, bagage
Fuite d'huile	- Boyaux mal serrés ou mal installés.	- Réinstaller les boyaux ou resserrer les embouts.
	- Niveau d'huile trop élevé.	- Enlever le surplus d'huile. Attention lorsque le lit est soulevé le niveau d'huile ne doit pas dépasser 1" en bas du haut du réservoir.
Batterie ne garde pas sa charge	- Panneau solaire mal dirigé.	- Positionner le panneau solaire face au soleil de midi.
	- Connexion corrodée ou mal serrée.	- Nettoyer les bornes de la batteries ou les serrer.
	- Batterie trop faible.	- Recharger la batterie.
	- Contrôle charge défectueux.	- Voir mode d'emploi contrôle de charge.
	- Batterie défectueuse.	- Remplacer la batterie.
	 Utilisation trop grande dans la même journée. 	
Télécommande ne fonctionne pas	- Piles télécommande trop faible.	- Changer les piles de la télécommande.
	- Fusible brulé.	- Changer le fusible.
	- Mauvaise fréquence .	- Reprogrammez les télécommandes.
	- Courant électrique trop faible	- Nettoyer les bornes de la batterie ou serrez les bornes.

En cas de défectuosité des télécommandes , utiliser le boitier de télécommande ou directement le contrôle manuel